PARAMÉTRAGE DE LA CARTE SON.

Pour l'utilisation des logiciels WinOscillo et Audacity (et autres)

En double cliquant sur l'icône de contrôle du volume de la barre des taches , on ouvre la boite de dialogue ci-dessous

🚺 Contrôle du volume _ 🗆 🗡 Options ? Contrôle du volume Sons wave Synthé, SW Lecteur CD Entrée ligne Microphone Balance Balance Balance Balance Balance Balance ❥ 4 4 4 ₽ 4 ₽ ₿ 4 ₿ ₽ 4 Volume Volume Volume Volume Volume Volume J. --Muet Muet Muet Muet Tous muets Avancé Realtek AC97 Audio



En cliquant sur *options, propriétés* on ouvre la seconde boite de dialogue (qui peut différer d'un ordinateur à l'autre).

Il faut faire afficher les contrôles de volumes de l'entrée ligne et du micro (au minimum) **en enregistrement...**

.... et sélectionner l'entrée adéquate* dans la boite de dialogue de contrôle d'enregistrement qui apparaît après validation (**OK**); on peut aussi régler le niveau sonore correspondant (le maximum est recommandé).

	Contrôle d'enre Options ?	gistrement			_ 🗆 ×	
ĺ	Mono Mix	Stereo Mix	Lecteur CD	Entrée ligne	Microphone	
	Balance :	Balance :	Balance :	Balance :	Balance :	
	Volume :	Volume :	Volume :	Volume :	Volume :	
•						
	Sélectionner	E Sélectionner	Sélectionner 🗌	Sélectionner 🗌	Sélectionner Avancé	
	Realtek AC97 Audio					

* Selon le travail à effectuer, on peut choisir le micro, l'entrée ligne, ou le mixeur stéréo dont on peut alors paramétrer les entrées dans la boite de dialogue de contrôle du volume.